


เครื่องดักจับแมลงบิน



FAOPMA



บริษัท ควอลิตี้ อินดัสเทรียล ซิสเต็ม จำกัด

201/25 น.8 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ สมุทรปราการ 10280

โทร. 0-2387-1966 แฟกซ์. 0-2060-7107 e-mail: qis-insect@Hotmail.com

	เครื่องรุ่น K - 2 ระบบแผ่นกาวใส
กำลังไฟฟ้า	220 V
หลอดไฟ UV	2 x 18 วัตต์
น้ำหนัก	7.5 กก.
ขนาดเครื่อง	52 ซม. x 31 ซม. x 13 ซม.
ครอบคลุมพื้นที่	200 - 250 ตร.ม.
วัสดุตัวเครื่อง	stainless steel
ขนาดแผ่นกาวใส	20 * 50 ซม.
วิธีการทำงาน เครื่องดักยุง แมลงวัน แมลงรบกวน	เป็นเครื่องดักแมลงที่ออกแบบสำหรับดักจับแมลงบินชนิดต่างๆ ที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้ระบบแผ่นกาวใส ยึดอยู่กับรางเลื่อนหน้าหลอดไฟ เมื่อแมลงบินเข้ามาเล่นไฟจะติดกับแผ่นกาวทันทีที่เหมาะสมสำหรับร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมที่จะใช้ระบบ GMP ISO

การใช้งานเครื่องดักแมลง

ระบบแผ่นกาวใส รุ่น K-2

เครื่องดักแมลงบินระบบแผ่นกาวใส รุ่น K-2 ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสเคลือบสีขาว ใช้คลื่นแสงจากหลอดไฟ UVA หรือ BLACK LIGHT ในการดึงดูดแมลงให้เข้ามาที่เครื่องดักแมลงบิน และแมลงบินจะถูกดักจับด้วยแผ่นกาวใส ทำให้แมลงบินติดกับแผ่นกาวใส ไม่เกิดการกระเด็นออกนอกเครื่อง และสามารถดักจับแมลงบินได้ ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

การเปลี่ยนแผ่นกาวใส

1. ดึงปุ่มยึดรางเลื่อนใต้เครื่องดักแมลงบินลงมาให้สุดราง
2. ลอกกาว 2 หน้า ที่แผ่นกาวใส ออกทั้ง 2 ด้าน แล้วยึดติดบนรางเลื่อนโดยใช้ปุ่มที่รางเลื่อนเป็นหลัก
3. ชึงแผ่นกาวใสให้ตึง แล้วยึดติดบนรางเลื่อนด้วยกาว 2 หน้า
4. ลอกกระดาษที่ปิดหลังแผ่นกาวใสออก
5. ดันรางขึ้นกลับไปด้านบนจนสุดราง

การเปลี่ยนหลอดไฟ UVA

1. ถอดน็อตด้านข้างหน้ากากเครื่องทั้ง 2 ข้าง
2. ถอดหลอดไฟจากขั้วสปริง ไปด้านซ้าย-ขวา แล้วดึงออกมา
3. นำหลอดไฟ UVA ใส่กลับเข้าไป โดยถอดหลอดไฟจากขั้วสปริง ไปด้านซ้าย-ขวา แล้วดันเข้าไป
4. หลอดไฟ UVA มีอายุการใช้งาน 9,000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี

การบำรุงรักษา

1. ปิดสวิทช์ทุกครั้งที่ทำความสะดวก
2. เวลาทำความสะอาดภายในเครื่อง ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ด
3. ตัวเครื่องด้านนอกใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้แห้ง หรือใช้ยาขัดสีรถยนต์ขัด
4. นำแมลงบินที่ติดแผ่นกาวใสไปตรวจนับ หรือ ไปทิ้ง
5. แผ่นกาวใสควรเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ ไม่ถูกความร้อน หรือแสงแดด สามารถเก็บไว้ได้ 365 วัน
6. แผ่นกาวใสเมื่อเปิดใช้งาน ไม่ควรเกิน 35 วัน (เพื่อคุณภาพสูงสุด)

การแก้ไข

1. ขยับปลั๊กไฟ
2. ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่
3. ตรวจสอบว่าหลอดไฟเสีย ขั้วหลอดดำหรือไม่
4. ตรวจสอบปลั๊กไดอิเล็กทริก ว่ามีกลิ่นหรือรอยไหม้หรือไม่
5. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ โทรศัพท์แจ้ง

บริษัท กวอลิตี้ อินดัสเตรียล ซิสเต็ม จำกัด โทร. 0-2387-1966

